



[www.ankuoo.com](http://www.ankuoo.com)

# NEO Wi-Fi Interruptor



#### El control remote

Encender / apagar sus aparatos eléctricos desde cualquier lugar.



#### Cuenta atrás

Nunca sobre cargue su electrónica de nuevo.



#### Antirrobo empORIZADOR

Imagina que estás en casa y cuiden su casa.



#### Funciones del

Realizar las operaciones de rutina de forma automática para sus electrodomésticos.

# COSAS QUE DEBE SABERANTES DE UTILIZAR NEO

- Asegúrese de que su router está configurado para 2.4G, y el smartphone está conectado a esta red 2.4G.
- Asegúrese de que el dispositivo electrónico que aparece en su iOS/Android NEO app Es el que se enchufa en el interruptor.
- Asegúrese de tener una fuerte señal Wi-Fi en el NEO Interruptor.
- La sincronización y todas las operaciones del interruptor de conexión Wi-Fi sólo son posibles a través de una red Wi-Fi conectado a Internet.
- NEO Interruptor debe ser configurado de nuevo cuando se cambia el SSID o la contraseña.
- No hay necesidad de configurar el conmutador NEO otra vez cuando usted lo apaga o desconectarlo de una toma de corriente y conectarlo a otra toma.
- NEO Interruptor aparecerá en todos los dispositivos Android / iOS con NEO aplicación instalada y en la misma red Wi-Fi.
- El reloj de NEO Interruptor está sincronizado con el servidor en la nube, no su iOS/Android dispositivo. Así que 1-2 minutos retraso es perfectamente normal.
- NEO Interruptor se debe sincronizar de nuevo después de que se actualice el firmware (automática o manualmente).

1



Escanear el código QR para descargar la aplicación NEO en App Store o Google Play. También puede buscar por palabra clave "ANKU00" en App Store o Google Play para descargar NEO app.

2



Conecte el dispositivo inteligente para la red Wi-Fi local y lanzar NEO app. En "Añadir nuevo dispositivo" en el menú.

3



Enchufe NEO Interruptor a una toma de poder, a continuación, pulse el botón ON / OFF durante 5 segundos y suéltelo. El indicador Wi-Fi parpadea rápidamente. Interruptor de NEO está ahora listo para la sincronización.

**Hard Reset:** Este procedimiento le permite hacer un restablecimiento directamente desde su NEO.

4




Asegúrese de que su dispositivo inteligente e interruptor NEO están en la misma red Wi-Fi. El proceso de conexión tarda unos 15 a 120 segundos, dependiendo de su estado de la red y la longitud de la contraseña de Wi-Fi.

5



6



Cuando la configuración se realiza; el interruptor de NEO se mostrará en la aplicación NEO. Usted puede cambiar el estado ON / OFF en la página de inicio.

Haga clic en el icono para entrar en la página de ajustes detallados para el dispositivo.

7



NEO viene con tres modos de ajuste del temporizador. Puedes ponerlos en cualquier lugar con una conexión a Internet a través de su aplicación de NEO.



#### Cuenta atrás

Encienda el dispositivo / apagado conectado al Interruptor NEO por el tiempo asignado.



#### Funciones del

Realice la misma operación de rutina a la vez en una semana para sus electrodomésticos.



#### Antirrobo emporzador

Proteja su casa girando al azar de encendido / apagado de la lámpara conectada a Interruptor NEO. Usted elige el tiempo y el número de ranuras en este período determinado. El temporizador antirrobo divide el periodo en intervalos de tiempo y picos "a tiempo" y "tiempo libre" en cada intervalo de tiempo al azar.

Cuando se activa el temporizador antirrobo, se desactivan los otros dos temporizadores.



## NECESITA MÁS AYUDA?

Aprenda más en línea [www.ankuoo.com](http://www.ankuoo.com)

Si usted tiene alguna pregunta, por favor visite nuestro sitio web en busca de respuestas y consejos para resolver problemas.

©2014 Ankuoo Electronics Inc. Reservados todos los derechos. Todos los nombres comerciales son marcas registradas de los respectivos fabricantes enumerados. iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en el territorio U.S y otros. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Wifi es una marca registrada de la Wi-Fi Alliance. El logotipo Wi-Fi CERTIFIED es una marca de certificación de la Wi-Fi Alliance. Android y Google Play juego logotipo son marcas comerciales de Google Inc.

© 2014 Ankuoo Electronics Inc.  
All rights reserved.  
V.LAN201407.2.0